



1. Schuif de muurbevestigingsstukken en de elastieken om de buizen. Let erop dat het aantal elastieken overeenkomt met het aantal gaten in het doek. (zie 7.)
2. Leg de hoekstukken op de grond met de schroefgaten naar boven. Laat de muurbevestigingsstukken niet op de grond 'staan', maar leg ze op de bolle kant, met de voetjes naar boven.
3. Schuif de buizen in de hoekstukken en draai ze stevig vast.
4. Draai het frame nu in zijn geheel om en laat het staan op de muurbevestigingsstukken op de grond.
5. Draai de muurbevestigingsstukken nu stevig vast.
6. Gebruik het lege frame als markeringspunten voor de boorgaten.
7. Span het doek in het frame. Er komen 2 elastieken in de hoekgaten; 1 vanuit de zijkant en 1 vanuit de boven/onderkant.